



SPEKTRA DECOR grund

POUŽITÍ

Použijte barevný základní nátěr před nanášením dekorativních nátěrů, například SPEKTRA DECOR TOPAZ a SPEKTRA DECOR QUARZ. Nátěr je paropropustný a vhodný pro vnitřní i vnější povrchy stěn. Má dobrou přilnavost na všechny typy minerálních povrchů a staré nátěry různé kvality; doporučuje se proto i pro ošetření povrchů pokrytých různými neabsorpčními a hladkými vrchními nátěry před nanášením obnovujícího nátěru.

VLASTNOSTI

- Vysoká míra kryvosti
- Poskytuje dobrou přilnavost vrchních dekorativních nátěrů
- Snadno se nanáší

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	akrylátový kopolymer, pigment a speciální aditiva ve vodě
BAREVNÉ ODSŤINY	bílá
LESK (EN 13 300)	mat
HUSTOTA	1.63 – 1.67 kg/l
OMYVATELNOST (EN 13300)	Třída 3
ŘEDĚNÍ	vodou do 10%
EU Kategorie VOC a mezní limity	IIA(h), 30g/l (2010); výrobek obsahuje: max. 1 g/l
JEDNOTKY BALENÍ	5 l
TRVANLIVOST	Trvanlivost originálně uzavřeného a vhodně skladovaného výrobku (v rozmezí teplot +5°C až +35°C, na suchém místě) je uvedena na obalu. NESMÍ ZMRZNOUT!

NÁVOD K POUŽITÍ	
METODA NANÁŠENÍ	Váleček, štětec
PRACOVNÍ PODMÍNKY	teplota nátěru, vzduchu a podkladu by měla být alespoň +5°C
ZASUCHÁNÍ (T = +20°C, rel. vlhkost 65%)	podklad je suchý a připravený pro další natírání po 4 – 6 hodinách
VYDATNOST	teoreticky: z 1 l natřete přibližně 10 – 12 m ² při jedné vrstvě nátěru Reálná spotřeba závisí na hrubosti a absorpčních vlastnostech povrchu.
CISTENÍ NACINÍ	Vodou, ihned po použití

PŘÍPRAVA PODKLADU

Odstraňte špatně přilnavé staré nátěry, prach a další nečistoty. Pokud nečistoty odstraňujete mokřím čištěním, musí být povrch před nanášením dalších vrstev zcela suchý.

Větší trhliny a poškozené části povrchu vyplňte vyrovnávací hmotou na minerální bázi.

Pokud pracujete se starými povrchy, které byly již dříve několikrát natřeny, a nerovnoměrně absorbují nebo jsou zkřídovatělé, doporučujeme povrch před nanášením **SPEKTRA DECOR grund** naimpregnovat **SPEKTRA akrylátovou impregnací**.

Vnější povrchy

Nové omítky

V závislosti na ročním období a teplotě je nutné nechat je před dalším zpracováním 2 – 4 týdny vyschnout. Před prvním nanášením nátěru použijte impregnaci pro rovnoměrnější absorbování do povrchu.

Staré omítky

V závislosti na svém stavu musí být špinavé, křehké a drolicí se omítky zcela očištěny pomocí kartáče a/nebo vodou (pod tlakem – maximálně 60 barů).

Staré nátěry na bázi disperzních barev

Špinavé a rozpraskané nátěry musí být očištěny pomocí vody nebo jiný způsobem. Odlupující se nátěry by měly být odstraněny až po pevný povrch. Při mokřím čištění a/nebo odstraňování starých nátěrů musí být povrch před dalším ošetřením zcela suchý.

Beton

Nečistoty je nutné odstranit pomocí vysokotlakého čištění a zbrúšením povrchu. Poškozená místa by měla být opravena (očištění a ošetření výztuží, vyhlazení pomocí vhodné vyrovnávací hmoty) a naimpregnována **SPEKTRA hloubková impregnace**.



Vnitřní povrchy

Nové omítky

V závislosti na ročním období a teplotě je nutné nechat je před dalším zpracováním 2 – 4 týdny vyschnout. Před prvním nanášením nátěru použijte impregnaci pro rovnoměrnější absorbování do povrchu.

Staré nátěry na bázi disperzních barev

Odstraňte z povrchu nečistoty. V závislosti na množství starých nátěrů a typu nátěru, který bude použit pro obnovu, použijte odpovídající impregnaci. Odlupující se nátěry odstraňte až po pevný povrch. Větší poškozené plochy a trhliny opravte pomocí vhodné minerální vyrovnávací hmoty. Poté povrch nezapomeňte impregnovat pomocí **SPEKTRA akrylátová impregnace**. Hladké, lesklé a nepoškozené nátěry by měly být před natíráním lehce zbruseny, impregnace v tomto případě není nutná.

Sádkartonové plochy by měly být naimpregnovány ještě před vyhlazením vnitřními vyrovnávacími hmotami (**SPEKTRA vnitřní tmel - jemný**).

Strukturované tapety (Rauhfaser) před natíráním nevyžadují impregnaci.

Křídové nátěry musí být zcela odstraněny pomocí vody.

Staré tapety a zbylé přilnavé částičky musí být před natíráním zcela odstraněny.

Aplikujte SPEKTRA biocidní prostředek SANITOL na stěny, které jsou napadány plísní a řasami. Po vysušení odstraňte plíseň mechanicky. Přimíchejte ochranu SPEKTRA proti plísní ZP, která dlouhodobě zabraňuje růstu mikroorganismů, do vrchní barvy.

Skvrny od nikotinu, vody, dehtu, voděodolných tužek ... natřete barvou SPEKTRA antinikotinová barva, která vytváří mezivrstvu nebo může být použita i jako vrchní nátěr.

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

IMPREGNACE	ZÁKLADNÍ BAREVNÝ NÁTĚR	VRCHNÍ NÁTĚR
1X SPEKTRA akrylátová impregnace nebo 1X SPEKTRA akrylátová impregnace koncentrát nebo 1x SPEKTRA hloubková impregnace	1-2 x SPEKTRA Decor grund	SPEKTRA DECOR topaz nebo SPEKTRA DECOR quarz

POZNÁMKY A ZVLÁŠTNOSTI

- Před použitím nátěrů důkladně promíchejte.
- Doba zasychání se při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu prodlužuje.